



Allgemeine Hinweise

Betrieb möglich über Loxone und Fujitsu Standard Fernbedienung. Fernbedienung hat Priorität. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit die Werte, die in der Anlage gespeichert sind auf die Bedienelemente zu übertragen. Dies geschieht entweder direkt über das Lesen der entsprechenden ModBus-Register oder über ModBus-Register plus nicht angezeigte Radiobutton für die beiden verwendeten Schalter

Generell werden die Modbus Haltereister (4x) zunächst mit dem neuen Wert geschrieben, danach werden sie wieder auf 0 gesetzt (bedeutet bei Fujitsu, dass keine Änderung des Wertes anliegt). Dafür ist die gesamte Rücksetzmimik für die einzelnen Funktionen zuständig.